



ООО «ВАЛ—КО»
119634, Москва, ул. Лукинская, д.16, корп. 1, этаж 1, пом. VI
Тел/факс: +7(495) 781 54 15
e-mail: valco-russia@mail.ru
www.valcorussia.ru
www.kremator.ru



Порядок устранения неисправности в работе температурного датчика:

- Если контроллер показывает неправильную температуру внутри камеры сгорания, то возможно датчик неисправен.
- Если вы получаете сообщение “отказ датчика” - (“probe fail”), датчик или провод датчика неисправны.



- 1) Нужно аккуратно зачистить датчик от загрязнений или поменять его на новый.



ООО «ВАЛ-КО»
119634, Москва, ул. Лукинская, д.16, корп. 1, этаж 1, пом. VI
Тел/факс: +7(495) 781 54 15
e-mail: valco-russia@mail.ru
www.valcorussia.ru
www.kremator.ru



2) После замены датчика температурного на новый, блок управления снова работает.





ООО «ВАЛ—КО»
119634, Москва, ул. Лукинская, д.16, корп. 1, этаж 1, пом. VI
Тел/факс: +7(495) 781 54 15
e-mail: valco-russia@mail.ru
www.valcorussia.ru
www.kremator.ru



- 3) Если вы получаете сообщение “подключение датчика” - “wiring of the probe”, то проверьте правильность соединения провода. Красный провод должен быть на «минус», желтый на плюс». (полярность)

