

### Порядок устранения неисправности в работе температурного датчика:

- Если контроллер показывает неправильную температуру внутри камеры сгорания, то возможно датчик неисправен.
- Если вы получаете сообщение “отказ датчика” - (“probe fail”), датчик или провод датчика неисправны.



- 1) Нужно аккуратно зачистить датчик от загрязнений или поменять его на новый.

2) После замены датчика температурного на новый, блок управления снова работает.



- 
- 3) Если вы получаете сообщение “подключение датчика” - “wiring of the probe”, то проверьте правильность соединения провода. Красный провод должен быть на «минус», желтый на плюс». (полярность)

