

Рекомендация по установке колосниковых решеток:

Люди часто задаются вопросом, как увеличить срок службы и как правильно устанавливать колосниковые решетки в крематоре “Burn Mizer”:

1) Колосниковая решетка устанавливается от переднего фланца 15-20 см с одной стороны и с другой, и зазор между решетками должен составлять 5-10 см.

В каждой модели крематора есть своя комплектность колосниковых решеток.

Комплектность колосниковых решеток:

| Модель | 4820 | 4830 | 7230 | 8430 | 9642 | 1085 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 550x530мм | | 1 | 2 | 3 | | |
| 710x370мм | 1 | | | | 5 | |
| 920x370мм | | | | | | 6 |

Комплекты колосниковых решеток для крематоров:

1) Модель 4820/4830 – 15.000р (комплект 1 шт);

2) Модель 7230 – 30.000р (комплект 2 шт);

3) Модель 8430 – 45.000р (комплект 3 шт);

4) Модель 9642 – 75.000р (комплект 5 шт);

5) Модель 1085 – 90.000р (комплект 6 шт);

2) Для увеличения срока службы:

2.1) покупайте только оригинальные решетки –

Решетка колосниковая стальная (910x370x50), (710x370x50), (550x530x50).

Марка стали Лист г/к 12 Ст3сп.

2.2) Переворачивайте колосниковые решетки их после каждого процесса сжигания.

